

XL-Holzchristbaum

AUFBAUEN

Vielen Dank, dass Sie sich für einen wiederverwendbaren Holzweihnachtsbaum von Mia Vico entschieden haben!



Bestandteile

Der XL-Holzchristbaum ist ein erweiterter L-Holzchristbaum. Deshalb erhalten Sie mit dem XL-Baum auch einen kompletten L-Baum geliefert.

1x	Karton mit <u>L-Holzchristbaum</u> . Dieser enthält:	
1x	Sockel	(nicht benötigt bei XL)
1x	Rundstab	(nicht benötigt bei XL)
25x	Äste mit Magneten (Länge 16cm – 64cm)	
28x	Abstandsringe	
1x	Unterlegscheibe	(nicht benötigt bei XL)
1x	Abschlusskappe mit Magnet	

Für die Erweiterung zum XL-Baum kommt hinzu:

18x	Äste mit Magneten (Länge 66cm – 100cm)
2x	Metallstange zum Verschrauben
1x	Sockel
1x	Schraube mit Innensechskantgewinde
1x	Innensechskant-Winkelschlüssel
2x	Unterlegscheibe
20x	Abstandsringe

Tipp: Suchen Sie sich einen geeignet großen Platz für den Aufbau, da Sie sicherlich einige Male den Baum umrunden müssen, bevor er fertig aufgebaut ist.

Sockel & Metallstab

Die Unterseite des Sockels ist markiert durch das Mia Vico-Logo.

1. Stecken Sie die Schraube von unten mit einer dazwischenliegenden Unterlegscheibe durch den Sockel. Sie steht nun oben aus dem Sockel hervor.
2. Legen Sie eine Unterlegscheibe über die hervorstehende Schraube.
3. Von oben schrauben Sie nun eine der Metallstangen auf das Gewinde. Der Winkelschlüssel hilft Ihnen, Schraube und Stange fest miteinander zu verschrauben.
4. Verbinden Sie die zweite Stange mit der ersten. Achten Sie wieder auf eine feste Verschraubung.

Äste & Ringe

Beginnen Sie mit fünf Abstandsrings und dann dem längsten Ast (100cm). Nun abwechselnd Abstandsrings und nächstlängeren Ast auffädeln. Die Magnete befinden sich dabei immer auf der Oberseite des Astes. Den Abschluss bildet oben die Kappe.

Nun zwei übereinander liegende Äste zu einem Kreuz verdrehen, das darüber liegende Astkreuz dann um etwa 30 bis 45 Grad dazu versetzen.

Falls Sie mit dem XL-Baum auch eine LED-Lichterkette und magnetische Christbaumkugeln erhalten haben, geht es nun weiter mit der → Dekorations-Anleitung!

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt und kann dennoch über die Jahre hinweg sein Volumen verändern, was zu Verwerfungen, Passungenauigkeiten und Rissbildungen führen kann. Durch die Einwirkung von Tages- und insbesondere Sonnenlicht kann sich die Farbe der Holzoberfläche verändern.

Mia Vico wünscht ein frohes Weihnachtsfest!

DEKORIEREN

Vielen Dank, dass Sie sich für einen wiederverwendbaren Holzweihnachtsbaum von Mia Vico samt Dekoration entschieden haben!



LED Lichterkette

Vor der Dekoration wird die LED-Lichterkette am gerade zusammengebauten XL-Baum angebracht. Am einfachsten klappt dies, wenn Sie um den Baum herum gehen können.

Das Kabel zwischen den ersten beiden Lichtern (vom Netzteil aus) aufzwirbeln und diese Schlaufe über untersten Ast legen. Arbeiten Sie sich nun rundherum und Ast für Ast bis zur Spitze hinauf mit den Wicklungen.



Tip: Für einen festeren Halt der Lichterkette eine solche Schlaufe in jede Windung der Kette um den Baum einbauen (eine ausgewogene Lichterverteilung am Baum benötigt eventuell ein paar Versuche).

Wichtig: Stellen Sie JETZT den Baum (noch ohne Kugeln!) an seinen endgültigen Standort! Das Dekorieren mit den magnetischen Christbaumkugeln fällt Ihnen so leichter und es besteht keine Gefahr von zerbrochenen Kugeln beim Bewegen des Baums.

Magnetische Christbaumkugeln

Ein Punkt (weiß oder schwarz) auf der Kugel markiert in etwa die Position des Magneten im Inneren der Christbaumkugel.

Setzen Sie nun die Kugel mit dem Punkt nach unten auf einen Magnet im Ast. Je vorsichtiger Sie hierbei sind, desto besser für die Kugel! Durch die magnetische Anziehung wird diese nun auf dem Ast fixiert.

Lassen Sie die Kugel nicht los, bevor Sie nicht deutlich die Anziehungskraft der Magneten spüren!



Wichtig: Bitte achten Sie darauf, dass der dekorierte Baum keinen Stößen oder Schlägen ausgesetzt ist! Ein stabiler und für Kleinkinder und Haustiere unerreichbarer Standort sorgt für eine erholsame Weihnachtszeit ohne Scherben.

Mia Vico wünscht ein frohes Weihnachtsfest!

EINPACKEN



L-Teile

Der XL-Holzchristbaum ist ein erweiterter L-Holzchristbaum. Die L-Äste des Baums packen Sie am besten wieder platzsparend in den dazugehörigen Karton. Dies sind:

- 25x Äste mit Magneten (Länge 16cm – 64cm)
- 28x Abstandsringe
- 1x Abschlusskappe mit Magnet

Bitte beachten Sie unbedingt die entsprechende [Einpackanleitung für den L-Holzchristbaum!](#)

XL-Teile

Die XL-Teile des Baums verstauen Sie am besten zusammen mit dem L-Baum und der Dekoration in einem großen Karton. Hier die Liste der Einzelteile vom XL-Baum:

- 18x Äste mit Magneten (Länge 66cm – 100cm)
- 2x Metallstange zum Verschrauben
- 1x Sockel
- 1x Schraube mit Innensechskantgewinde
- 1x Innensechskant-Winkelschlüssel
- 2x Unterlegscheibe
- 20x Abstandsringe

Lagerung

Für ein langes Holzchristbaumleben und viele Jahre Freude, verstauen Sie bitte den Baum immer in einem Karton und lagern ihn an einem trockenen und dunklen Ort.

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt und kann dennoch über die Jahre hinweg sein Volumen verändern, was zu Verwerfungen, Passungenauigkeiten und Rissbildungen führen kann. Durch die Einwirkung von Tages- und insbesondere Sonnenlicht kann sich die Farbe der Holzoberfläche verändern.

Bis nächstes Weihnachten!